

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gea.nt-rt.ru/> || gsg@nt-rt.ru

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАВОЗОМ СКРЕПЕРЫ

Технические характеристики



СКРЕПЕР 16°

При возвратном движении скрепера поворотный скребок откидывает, чтобы не захватывать навоз. Кроме того, складные концы складываются в направлении к центру, чтобы отойти от боковых кромок. Это снижает риск травмирования коров, которые лежат в стойлах.

Высота скрепера 7½" (19 см).

Доступен в исполнении с монтируемым на полу или направляемым по желобу тяговым стержнем.

Адаптирован для работы в навозных аллеях шириной от 73" (1,85 м) до 204" (5,18 м).

Поставляется со стальными скребками или гибкими уретановыми скребками, которые можно регулировать для компенсации износа. Для бетонных аллей, резинового покрытия и песчаной подушки доступно несколько приспособлений к тяговому стержню.

Дополнительный шарнир для складывания скрепера к центру.

Выбор различных складных концов: стандартной длины 6" (15 см), наклонных или обычных, с роликом.

Дополнительные регулируемые складные концы предназначены для центрирования скрепера по центру (по ширине) во время очистки аллей без желоба.



СКРЕБОК — ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ

Большой скрепер в виде плуга для сбора слежавшейся соломы. алки
Горизонтальное вращение на 285°



СКРЕПЕР - СТОЧНЫЙ

Поднятая над полом конструкция направляющего стержня сточного канала под полом позволяет жидкому навозу стекать в канал, находящийся под навозной аллеей. Этот канал может быть выполнен из бетона (круглый или прямоугольный) или из гофрированной ПВХ-трубы. Во время цикла очистки часть навоза попадает в этот канал и выталкивается в поперечный сток с помощью встроенной лопатки. При использовании такого скрепера аллея должна иметь уклон к центру, чтобы обеспечивать естественный сток жидкого навоза.

Free Stall Cleaner - Under Floor Channel Scraper

Поддерживает аллею в более сухом состоянии, так как жидкость стекает в сточный канал во время цикла очистки.

Уникальная конструкция тягового стержня обеспечивает отвод жидкости и части навоза в сточный канал. Затем материал проталкивается в сторону поперечного стока, при этом скрепер продолжает собирать навоз в аллее.

Лопатка подбирается под форму и габариты сточного канала.

При возвратном движении лопатка из нержавеющей стали откидывается для очистки нижней части канала и предотвращения захвата материала (навоза).

Направляющий стержень канала под полом можно совмещать с V-образным или 16° скрепером, используя стальные или уретановые скребки.

Изготавливается из высокопрочной стали для обеспечения длительного срока службы.

Может устанавливаться со стальным тросом или канатом Dyneema(r)



СКРЕБОК — СИСТЕМА С ГЛУБОКИМ ЖЕЛОБОМ

Скребок для глубокого желоба был создан для навозных аллей с желобом глубиной от 4" (102 мм) до 10" (254 мм). При использовании такого скрепера аллея должна иметь уклон к центру. Это позволяет жидкости из навоза стекать естественным образом. Интегрированная пластина переключения выдавливает сухой остаток, находящийся в желобе, в поперечный желоб.

Поддерживает аллею в более сухом состоянии, так как жидкость стекает в желоб во время цикла очистки.

Эта пластина переключения является опцией на направляющих стержнях 16°, V-образных и прямых скреперах, в которых используется стальные или уретановые скребки.

Изготавливается из высокопрочной стали для обеспечения длительного срока службы.

При возвратном движении стальной направляющий стержень откидывается для очистки нижней части канала и предотвращения захвата материала (навоза).

Может устанавливаться со стальным тросом или канатом Dyneema®



СКРЕПЕР - ПРЯМОЙ

Предназначен для навозной аллеи с желобом.

Лучше всего подходит для ограниченного пространства при точке росы, так как скрепер прямой и короткий.

Адаптирован для работы в навозных аллеях шириной от 73" (1,85 м) до 209" (5,31 м).



V-ОБРАЗНЫЙ СКРЕПЕР

Высота от 6" (15 см) до 8" (20 см).

Лучше всего подходит для очистки узких аллей или при быстром засыхании навоза.

Можно адаптировать для очистки аллей переменной ширины.

Доступен в исполнении с монтируемым на полу или направляемым по желобу тяговым стержнем.

Адаптирован для работы в навозных аллеях шириной от 73" (1,85 м) до 174" (4,42 м).

Поставляется со стальными скребками или гибкими уретановыми скребками, которые можно регулировать для компенсации износа. Для бетонных аллей, резинового покрытия и песчаной подушки доступно несколько приспособлений к тяговому стержню.

V-образный скрепер двухстороннего действия предназначен для коровников со стойлами открытого типа, имеющих поперечный сточный канал в центре и один скрепер на аллею.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gea.nt-rt.ru/> || gsg@nt-rt.ru